




BPPRE-CPUMMB-BK

Bitpower Premium Summit M Mystic Black Limited Edition
(Intel LGA1700,LGA1851,AMD AM4,TRX4o)

For intel

★ 请接①主板或②其他设备的 DRGB 插槽


DRGB LED



**INTEL LGA 775
INTEL LGA 115X
INTEL LGA 1366
INTEL LGA 2011
INTEL LGA 2011-V3
INTEL LGA 2066
INTEL LGA 1700/1851**


安装方式 1

请按照正确的顺序安装



安装方式 2


请按照正确的顺序安装



适用于 LGA 1700/1851 主板

BPTA-MKCPUMS-1700

配件



2 固定螺帽 8 个



3 背板螺丝 4 支




4 垫片 4 个




组装步骤


步骤 1



步骤 2




步骤 3



AM4

★ 请接①主板或②其他设备的 DRGB 插槽


①




DRGB LED

②

BPTA-DRGBMFC




DRGB 控制器 (不包括)



**AMD SOCKET 939 / 754 / 940
AMD SOCKET AM4 / AM5
AMD SOCKET AM3 / AM3+
AMD SOCKET AM2 / AM2+
AMD SOCKET FM1 / FM2+**


安装方式 1


请按照正确的顺序安装



安装方式 2(AM5)


请按照正确的顺序安装





安装方式

请按照正确的顺序安装



注意事项

- 请在安装前仔细阅读并遵循本手册中的安装指南。安装此水冷头需要对您的硬体有一些进阶知识。因此，如果您对安装的步骤感到不了解，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- 我们建议在组装完您的水路系统后使用测漏计测试，例如我们的 Bitspower 数位测漏计，以免在注入水冷液后发生泄漏状况。
- **禁止**在水路有水或水泵运作时使用测漏计。
- 使用测漏计时，压力**不得超过** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。对您的水冷系统施加过高的压力可能会造成您的水冷零件损坏。
- Bitspower 不对使用测漏计造成的任何潜在损坏负责。
- 在安装任何零件时绝对**不要**过度拧紧，除非在说明中另有说明，否则过度拧紧会导致您的零件损坏。
- 建议使用我们的 Bitspower 透明水冷液来获得最佳的冷却效果，同时使用 Bitspower 染料来达成您想要的颜色。我们建议不要使用纯蒸馏水，因为长时间使用可能会导致水垢与藻类的产生。请避免使用任何其他非推荐的水冷液或液体。使用非推荐的水冷液或液体可能会导致异常状况，如硬体涂层剥落、沉积物或残渣积聚导致管路或 O 圈的损坏和变形及水泵的不正常运作。Bitspower 不因使用非推荐水冷液而出现的任何问题负责。
- 绝对**不要**混用或使用不同种类的金属制成的零件至您的水冷系统中。绝对不要使用铝底的水冷零件与 Bitspower 产品一起使用，会导致您的水冷零件严重损坏和漏水，并使您的保固失效。如果您对使用的零件有任何疑问或问题，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- Bitspower 保留更改我们产品设计和解释的权利，恕不另行通知。产品的实际设计和颜色可能与我们的网站上显示的不同。