


BP-VG4080MSR

Bitpower Nebula VGA Water Block for
MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM and GAMING series

配件

- ❶ BP-VG4080MSR 1 组






- ❷ M2.5 x 8 螺丝 # 11 支




两根螺丝预先锁上

- ❸ M2.5 x 6 螺丝 2 支





步骤 1

步骤 2

步骤 3




步骤 4




步骤 5



★ 请接①主板或②其他设备的 DRGB 插槽







☒☒☒ 适量使用导热膏 (不包括)

导热垫片的正确应用位置

1.0 mm 导热垫片

1.5 mm 导热垫片

Name	Specification	Quantity
Thermal pad 1	15×37×1mm	2
Thermal pad 2	6×52×1mm	4
Thermal pad 3	14×50×1mm	5
Thermal pad 4	8×12×1mm	6
Thermal pad 5	93.8×19.5×1.5mm	2



☒☒☒ 适量使用导热膏 (不包括)

导热垫片的正确应用位置

■ 1.0 mm 导热垫片

■ 1.5 mm 导热垫片

Name	Specification	Quantity
Thermal pad 1	15×37×1mm	2
Thermal pad 2	6×52×1mm	4
Thermal pad 3	14×50×1mm	5
Thermal pad 4	8×12×1mm	6
Thermal pad 5	93.8×19.5×1.5mm	2

注意事项

- 请在安装前仔细阅读并遵循本手册中的安装指南。安装此水冷头需要对您的硬体有一些进阶知识。因此，如果您对安装的步骤感到不了解，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- 我们建议在组装完您的水路系统后使用测漏计测试，例如我们的 Bitspower 数位测漏计，以免在注入水冷液后发生泄漏状况。
- **禁止**在水路有水或水泵运作时使用测漏计。
- 使用测漏计时，压力**不得超过** 0.5 kg/cm^2 或 7.0 PSI。对您的水冷系统施加过高的压力可能会造成您的水冷零件损坏。
- Bitspower 不对使用测漏计造成的任何潜在损坏负责。
- 在安装任何零件时绝对**不要**过度拧紧，除非在说明中另有说明，否则过度拧紧会导致您的零件损坏。
- 建议使用我们的 Bitspower 透明水冷液来获得最佳的冷却效果，同时使用 Bitspower 染料来达成您想要的颜色。我们建议不要使用纯蒸馏水，因为长时间使用可能会导致水垢与藻类的产生。请避免使用任何其他非推荐的水冷液或液体。使用非推荐的水冷液或液体可能会导致异常状况，如硬体涂层剥落、沉积物或残渣积聚导致管路或 O 圈的损坏和变形及水泵的不正常运作。Bitspower 不因使用非推荐水冷液而出现的任何问题负责。
- 绝对**不要**混用或使用不同种类的金属制成的零件至您的水冷系统中。绝对不要使用铝底的水冷零件与 Bitspower 产品一起使用，会导致您的水冷零件严重损坏和漏水，并使您的保固失效。如果您对使用的零件有任何疑问或问题，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- Bitspower 保留更改我们产品设计和解释的权利，恕不另行通知。产品的实际设计和颜色可能与我们的网站上显示的不同。