


BPM-WTCR360S

Bitpower CR360 Reservoir Slim Edition

配件


❶ BPM-WTCR360S

1 組




❷ 固定支架

2 個



❸ 墊高支架

2 個



❹ M3x45mm 螺絲

4 支



❺ M3x5mm 螺絲

4 支




❻ M4x6mm 螺絲

4 支



❼ BPTA-PSC-SOC

1 條




注意事項

- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。因此，如果您對安裝的步驟感到不了解，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過** 0.5 kg/cm^2 或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。

使用說明 針對固定支架


方法 A

步驟 1




組裝 M3x5mm 螺絲

步驟 2




安裝固定支架

步驟 3



尺寸參考

步驟 4




安裝於機殼

使用說明 針對墊高支架


方法 A

步驟 1




組裝 M3x5mm 螺絲

步驟 2




安裝墊高支架

步驟 3



尺寸參考

步驟 4




安裝於機殼


推薦 針對垂直支架 (額外購買)

方法 A


步驟 1




步驟 2



步驟 3




步驟 4




方法 B



步驟 1



步驟 2




步驟 3




推薦 滑塊 (額外購買)


方法 A



方法 B



尺寸參考



水泵規格

額定電壓：12V DC

功率消耗：8.4W

最大流量：460±15% L/h

噪音：≤ 24dBA

PWM：Yes

MTBF：≥ 15000 hours

保固：2 years